


Aggiornare il software dello strumento

Una chiave USB che contiene i file di aggiornamento software viene utilizzata per aggiornare il software dello strumento.

1. Salvare i dati memorizzati su una chiave USB o su un PC.
2. **Spegnere lo strumento.**
3. Collegare l'adattatore USB/DC, l'alimentatore CA-CC e il cavo come mostrato in Figura 4:




4. Inserire la chiave USB che contiene i file dell'aggiornamento software nell'adattatore USB/DC.

Nota: La chiave USB con la protezione per la sicurezza potrebbe non funzionare correttamente.

5. Accendere lo strumento.

Il processo di aggiornamento inizia. Lo schermo visualizza "Aggiornamento misuratore a <versione firmware>". Dopo un intervallo, lo schermo cambia in "Aggiornamento file, attendere prego..." In aggiunta, lo schermo visualizza un'ampolla rotante ed emette un segnale acustico periodico durante il processo di aggiornamento.



Nota: Una chiave USB di grande capacità aumenta il tempo necessario per completare il processo di aggiornamento, anche se la maggior parte del dispositivo di memoria è vuota.

6. Attendere che lo strumento termini il processo di aggiornamento. Al termine del processo, verrà visualizzato il messaggio "Aggiornamento completato. Rimuovere il dispositivo USB". Lo strumento si spegnerà successivamente alla rimozione della chiave USB.

Nota importante: Non rimuovere la chiave USB prima di vedere il messaggio "Aggiornamento completato". Lo strumento potrebbe danneggiarsi se la chiave USB viene rimossa prima del completamento del processo di aggiornamento.